



**FUSIBLE 1/4" X 1 1/4"**  
**10A 450VAC 250VDC**  
**INDICE DE RUPTURE @ TENSION NOMINALE**  
**20KA AC**  
**1KA DC**

**Pour remplacer le fusible**  
**Dévisser le connecteur porte**  
**fusible**

**Extraire le fusible et le**  
**remplacer par un fusible**  
**préalablement vérifié**

**Revisser le connecteur porte fusible**

TEQAL INC.  
TE-RM3-FU10  
CÂBLE À FUSIBLE POUR  
TÉLÉCOMMANDE TE-RM3

